

正誤表

本製品に添付の『取扱説明書』に下記のとおり誤りがございます。お詫び申し上げますとともに、訂正いただけますようお願い申し上げます。

●p.28 画質メニュー一覧の「カラーモード」

誤	画質	カラーモード	p.30	ダイナミック, リビング , ナチュラル, シアター, シアター・ブラック1, シアター・ブラック2
		明るさ	p.30	中心値(0) ※
		コントラスト	p.30	中心値(0) ※
		色の濃さ	p.30	中心値(0) ※
		色合い	p.30	中心値(0) ※
		シャープネス	p.30	※
		絶対色温度	p.30	8000K(カラーモードによる) ※
		肌の色調整	p.30	4(カラーモードによる) ※
		アドバンスト	p.30	
		輝度切替	p.31	高輝度(カラーモードによる), 低輝度
		オートアイリス	p.31	オン, オフ(カラーモードによる)
		初期化	p.31	はい, いいえ
		スタンダード		中心値(0)
		アドバンスト		高域強調, 低域強調: 5 水平シャープネス, 垂直シャープネス: 中心値(0)
		ガンマ		2.0, 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4 カスタム 映像から調整する グラフから調整する 初期化
正	画質	カラーモード	p.30	ダイナミック, リビング, ナチュラル, シアター, シアター・ブラック1 , シアター・ブラック2
		明るさ	p.30	中心値(0) ※
		コントラスト	p.30	中心値(0) ※
		色の濃さ	p.30	中心値(0) ※
		色合い	p.30	中心値(0) ※
		シャープネス	p.30	※
		絶対色温度	p.30	8000K(カラーモードによる) ※
		肌の色調整	p.30	4(カラーモードによる) ※
		アドバンスト	p.30	
		輝度切替	p.31	高輝度(カラーモードによる), 低輝度
		オートアイリス	p.31	オン, オフ(カラーモードによる)
		初期化	p.31	はい, いいえ
		スタンダード		中心値(0)
		アドバンスト		高域強調, 低域強調: 5 水平シャープネス, 垂直シャープネス: 中心値(0)
		ガンマ		2.0, 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4 カスタム 映像から調整する グラフから調整する 初期化
		RGB		オフセット R, G, B: 0 ゲイン R, G, B: 0
		RGBCMY		R(色相/彩度): 0, G(色相/彩度): 0, B(色相/彩度): 0, C(色相/彩度): 0, M(色相/彩度): 0, Y(色相/彩度): 0